
KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.com

# IB-53 安裝指南

2025.08
5M3ZHTW02



# 目錄


**1 前言 ..... 1**

前言 ..... 2

設定密碼 ..... 4

**2 這個商品可以安裝的商品 ..... 6**

這個商品可以安裝的商品 ..... 7

黑白 A4/A3 印表機 ..... 10

黑白 A4 多功能產品 ..... 13

黑白 A3 多功能產品 ..... 16

彩色 A3 多功能產品 ..... 21

彩色 A4 多功能產品/彩色 A4 印表機 ..... 26

**3 配置 IB-53 的 IP 地址 ..... 29**

配置 IB-53 的 IP 地址 ..... 30

# 1 前言

前言 ..... 2
設定密碼 ..... 4

# 前言

該設備是我們的多功能產品和印表機的網絡連接套件。請仔細閱讀本安裝指南，以便您了解正確的安裝方法。

如果您在下面找不到您的產品，請聯繫您的服務專員。

**重要事項**

安裝 IB-53 後，須要設定管理員密碼才可啟用。

➡ 設定密碼 （第 4 頁）




**備註**

如由服務人員裝機，請參閱技術手冊。

## 附屬品

- IB-53: 1
- IB-53 設置程序: 1
- 密碼設定流程

## 裝置操作注意事項

- 該裝置裝在一個防靜電袋中。為了防止任何損壞，請在將設備從袋子中取下之前，簡單地觸摸大型金屬物體以確保靜電的排出。
- 切勿直接用手觸摸設備的連接器部分。
- 在握住設備時，避免與電路板表面接觸。
- 安裝時請勿施加過大的力。

## 裝置的安裝

請使用下列電纜，將 IB-53 連接至網路。

- 在 10BASE-T 環境中，請使用支援 10BASE-T 網路的乙太網集線器與網路電纜。
- 在 100BASE-TX 環境中，請使用支援 100BASE-TX 網路的乙太網集線器與網路電纜（類別 5 或以上）。
- 在 1000BASE-T 環境中，請使用支援 1000BASE-T 網路的乙太網集線器與網路電纜（類別 5e 或以上）。

在 MFP 或印表機中安裝，安裝步驟在下一頁之後。

使用網路線將 IB-53 連接到 PC 或網路集線器。

**重要事項**

在安裝 (或拆卸) 設備之前，請務必關閉機器的電源並將電源線插頭從交流電源插座上拔下。

## 驗證設備的安裝

列印狀態頁並確認設備已正確安裝。

有關列印狀態頁的方法，請參閱操作手冊。

➡ **操作手冊**

**備註**

操作手冊可以從下載中心 下載。

https://kyocera.info/support


## 網路設定

有關簡單網絡設置，請參閱以下內容。

➡ 配置 IB-53 的 IP 地阯 （第 30 頁）


# 設定密碼

- 在 MFP 或印表機中安裝，安裝步驟在下一頁之後。
- 將已安裝 IB-53 的主機與電腦連接到同一個網路。
  將已安裝 IB-54/IB-55 的主機與電腦連接到同一個網路。





**重要事項**

請勿先將網路線連接至 IB-53




## 1 在電腦的網頁瀏覽器的 URL 位址處輸入[主機的 IP 位址]/ option_nic。

1 透過列印狀態頁來確認 IP 位址。




2 在電腦的網頁瀏覽器的 URL 位址處輸入[主機的 IP 位址]/ option_nic。




**備註**

如果不使用 DHCP，請透過操作面板來手動設定 IP 位址等。

## 2 設定密碼。

輸入管理員密碼(15 字元以內)且不包含”Admin”後點擊[提交]。



# 2 這個商品可以安裝的商品


這個商品可以安裝的商品 ..... 7
黑白 A4/A3 印表機 ..... 10
黑白 A4 多功能產品 ..... 13
黑白 A3 多功能產品 ..... 16
彩色 A3 多功能產品 ..... 21
彩色 A4 多功能產品/彩色 A4 印表機 ..... 26

# 這個商品可以安裝的商品

**備註**

如果您在下面找不到您的產品，請聯繫您的服務專員。

黑白 A4/A3 印表機



➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn （第 10 頁）


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn （第 10 頁）

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn （第 10 頁）

➡ ECOSYS P3260dn （第 10 頁）

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x （第 10 頁）

黑白 A4 多功能產品




➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn （第 13 頁）

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf （第 13 頁）


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x （第 13 頁）

黑白 A3 多功能產品




➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i （第 16 頁）

彩色 A3 多功能產品




➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci （第 21 頁）

彩色 A4 多功能產品/彩色 A4 印表機



➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn （第 26 頁）

➡ TASKalfa 352ci （第 26 頁）



➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx （第 26 頁）

# 黑白 A4/A3 印表機


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x




## 1





**備註**

確認每個指示燈是否沒有閃爍。


## 2



## 3




## 4



## 5 設定密碼。


➡ 設定密碼 （第 4 頁）

# 6




# 黑白 A4 多功能產品

ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn
ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf
ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x




## 1





**備註**

確認每個指示燈是否沒有閃爍。


## 2



## 3




## 4



## 5 設定密碼。


➡ 設定密碼 （第 4 頁）

# 6




# 黑白 A3 多功能產品

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i




## 1





**備註**

確認每個指示燈是否沒有閃爍。


## 2




## 3




## 4




## 5




## 6 設定密碼。

➡ 設定密碼 （第 4 頁）

## 7




# 8





**備註**

如果安裝了 DF-470,請在移除 DF-470 後安裝主機。

有關如何移除/安裝 DF-470,請參閱以下內容。





DF-470
2
1



DF-470

# 彩色 A3 多功能產品

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci




## 1





**備註**

確認每個指示燈是否沒有閃爍。


## 2




## 3




## 4




## 5




## 6 設定密碼。

➡ 設定密碼 （第 4 頁）

## 7




## 8





**備註**

如果安裝了 DF-470,請在移除 DF-470 後安裝主機。

有關如何移除/安裝 DF-470,請參閱以下內容。





DF-470
2
1


DF-470


# 彩色 A4 多功能產品/彩色 A4 印表機

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci



TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx




## 1





**備註**

確認每個指示燈是否沒有閃爍。


## 2




## 3




## 4



## 5




## 6



## 7 設定密碼。

➡ 設定密碼 （第 4 頁）

## 8



# 3 配置 IB-53 的 IP 地阯

配置 IB-53 的 IP 地阯 ..... 30

# 配置 IB-53 的 IP 地阯

Windows 環境中環境結構的方法在本節中顯示。有關其他環境的設置方法，請參閱以下內容。

IB-53 使用者手冊: [IP 位址]設定

**備註**

- IB-53 使用者手冊可以從下載中心 https://kyocera.info/support 下載。
- IB-53 與 DHCP/BOOTP 協定結合。可實現在執行 DHCP 或 BOOTP 伺服器的環境中自動分配 TCP/IP 參數。


## 1 使用管理員權限登入到 IB-53 的網頁。

**備註**


請以新設定的管理員密碼登入。

➡ 設定密碼 （第 4 頁）

## 2 在網頁的左功能表中，按一下通訊協定 > TCP/IP。



**3** **請輸入 IP 位址、子網路遮罩及預設閘道，然後點擊 [提交]。**




**4** **在進行其他必要設定時，請參閱 IB-53 使用手冊。**

對於您所在地區的京瓷聯繫窗口，請參閱此處的“銷售據點”。
**https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html**

© 2025 KYOCERA Document Solutions Inc.
**京瓷標誌是京瓷公司的商標。**